


# ASTRO EUR



EN 361:2002  
EN 358:2018  
EN 813:2008

Rope access harness with gated ventral point and integrated CROLL L rope clamp.  
Harnais d'accès sur corde avec point ventral ouvrable et bloqueur CROLL L intégré

## Sizes / Tailles



	A	B	C
Size / Taille 0	65 - 80 cm 26 - 39 inch	44 - 59 cm 18 - 23 inch	160 - 180 cm 63 - 70 inch



	A	B	C
Size / Taille 1	70 - 93 cm 28 - 36 inch	47 - 62 cm 19 - 24 inch	165 - 185 cm 65 - 72 inch



	A	B	C
Size / Taille 2	83 - 120 cm 33 - 46 inch	50 - 65 cm 20 - 25 inch	175 - 200 cm 69 - 78 inch

## ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**



Dernière version



Autres langues



Conseils techniques



Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'avertissements



PETZL  
FR-38920 Croles  
Cidex 105A  
**PETZL.COM**  
ISO 9001  
© 2024 Petzl  
Distribution






Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
**FONDATION-PETZL.ORG**



### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)


### 2. Nomenclature



### 3. Inspection, points to verify (text part) Champ Contrôle, points à vérifier (partie texte)




Téléchargez l'application  
Petzl pour faciliter  
le contrôle de vos EPI :  
Download the Petzl  
application to facilitate  
PPE inspections :



PETZL.COM


### 4. Compatibility (text part) Compatibilité (partie texte)

**5. How to put the harness on /  
Mise en place du harnais**



1. Gated ventral attachment point /  
Point d'attache ventral ouvrable

Open / Ouvrir



Close / Fermer




Use a torque wrench  
Utilisez une clé dynamométrique

3 Nm


! Warning

! Warning


Example / Exemple :







PODIUM / LITEPOD



**2. How to put the harness on /  
Mise en place du harnais**




Close / Fermer



Close/ Fermer




Size/  
Taille 2




**5.** How to put the harness on  
Mise en place du harnais

2. How to put the harness on /  
Mise en place du harnais




**6.** Attachment points  
Points d'attache


6a. Sternal attachment point  
Point d'attache sternal




6b. Dorsal attachment point  
Point d'attache dorsal




6c. Ventral attachment point  
Point d'attache ventral




6d. Lanyard attachment point  
Point d'attache de longe




6e. Waistbelt side attachment points  
Points d'attache latéraux de ceinture



6f. Rear restraint attachment point  
Point d'attache arrière de retenue



6g. Ventral attachment point  
Point d'attache ventral




**7.** EN361 standard (text part)  
Norme EN361 (partie texte)

**8.** EN358 standard (text part)  
Norme EN358 (partie texte)



**9.** EN813 standard (text part)  
Norme EN813 (partie texte)

### 10. CROLL ventral rope clamp Bloqueur ventral CROLL L


Function principle and test /  
Principe et test de fonctionnement



Installing and removing the rope /  
Mise en place de la corde



### 11. Connecting the seat Connexion sellette




Accessories /  
Accessoires



Shackles for PODIUM seat  
Manilles pour sellette PODIUM / LITEPOD




### 12. DOUBLEBACK PLUS accessories Accessoire DOUBLEBACK PLUS




Installation






### 13. Equipment loops Porte-matériaux



Velcro keeper /  
Passant Velcro



### 14. Fall arrest lanyard connector holder Porte-connecteurs de longe d'antichute



### 15. Additional information Informations complémentaires

#### A. Lifespan / Durée de vie

Serial n° / n° de série  
XXXX XXXX + 10 years

#### B. Markings Marquage



#### C. Acceptable T° T° tolérées

+ 50°C / + 122°F

- 30°C / - 22°F

#### D. Precautions for use / Précautions d'usage



#### E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



+ 30°C max.  
+ 86°F max.

30°C  
86°F

#### F. Drying / Séchage

+

30°C max.  
86°F max.

+

86°F max.



#### G. Storage - Transport Stockage - transport



+ 30°C max.  
86°F max.

#### H. Maintenance / Entretien



Petzl

#### I. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



etc.

#### J. FAQ - Contact Questions - Contact



petzl.com

#### Spare parts Pièces de rechange

Rear strap  
Élastique arrière

